

ATSC/ASI/IP, QAM-A/B/C USB便携式码流分析录制盒

- 接收任何UHF/VHF或者有线频道
- RF输入及ASI输入, IP输入
- USB接口, 无需外接电源

技术特点

- 轻便, USB-2接口, 适合地面及有线信号
频率: 44~1002MHz
- 支持所有QAM调制模式及星座图
- 自动检测44MHz IF
- ASI码流输入口
- 录制RF信号里的码流或ASI输入码流
- 从USB线缆取电
- RF输入电平范围: -30~+50dBm
- 备选软件: RFXpert, 测试射频; StreamXpert, 分析码流
- 可以编程保留全球各地的频道表



RFXpert 测量软件

- RF 电平, MER, EVM
- BER: 前/后 FEC, SER, Errored Seconds
- 星座图, 眼图
- 单频道, 邻频及整体显示频谱

技术规格

参数		值
RF	接口	75 欧姆 “F” 母头
	频率范围	44~1002 兆赫兹
	带宽	6/7/8 兆赫兹
	电平测量范围	-25... +50 dBmV
	电平精度, 分辨率	±2 dB
	MER 范围	15 ... 35 dB
ASI	接口	75 欧姆 BNC 头
	标准	EN50083-9
	波特率	0 .. 100Mit/s
毫米尺寸 (长×宽×高)		180 x 107 x 36
重量		< 500 克

关联产品

类型	描述
DTC-320	码流分析软件 (StreamXpert)
DTC-340	射频分析软件 (RFXpert)

德克泰可

DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 A413, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403
 北京: 朝阳区北四环东路 115 号三空间 5 号楼 306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961
 上海: 徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207
 香港: 葵涌大连排道 42-46 号贵盛工业大厦 2G 栋 14 楼 1420B
 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168

Email: sales-sz@dtvcore.com; sales-bj@dtvcore.com; sales-sh@dtvcore.com;
sales@dtvcore.com

Web: www.dtvcore.com